

**CATÁLOGO  
DE PEÇAS**


**LANCER 2500 A 10000**

**Parte 2:**

**Catálogo de Peças**

**Lancer 2.500 - 4.000 - 4.500 -  
5.000 - 5.500 - 6.500 - 7.500 -  
10.000**


## Estrutura - Lancer 2.500



Estrutura - Lancer 2.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100002	Bucha	1
2	05100003	Pino	1
3	05100006	Proteção	2
4	05100014	Lona	1
5	05100015	Fixador	1
6	05100033	Porca	1
7	05100100	Macaco	1
8	05100200	Fixador	1
9	05100301	Limitador	2
10	05100600	Roda	2
11	05101100	Rolo	1
12	05110110	Chaveta	6
13	05111600	Regulador	1
14	05114500	Transmissão lateral	1
15	05115000	Protetor	1
16	05119100	Funil	1
17	05119200	Porca	4
18	05119400	Caixa de transmissão	1
19	05120300	Kit sobre caixa de madeira (op)	4
20	05120301	Suporte	4
21	05121702	Bucha	2
22	05121800	Disco direito	1
23	05121900	Disco esquerdo	1

Estrutura - Lancer 2.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
24	05205900	Engate	1
25	05206700	Redutor	1
26	05207500	Grade de proteção (op)	1
27	06700001	Fuso	1
28	06700005	Escala	1
29	06700300	Tampa	1
30	06700400	Divisor	1
31	06701300	Tampa	1
32	06701400	Tampa	1
33	06708800	Cardan com proteção	1
34	06709300	Arco de proteção (op)	1
35	06710100	Funil	1
36	06710800	Suporte	1
37	06800100	Estrutura	1
38	06801801	Tampa	1
39	06803600	Roda	2
40	06804700	Cardan traseiro com chaveta	1
41	06805500	Cardan lateral com proteção	1
42	06805900	Cubo rodado	2
43	08201412	Pino elástico	2
44	23500017	Pino	1
45	23700011	Perfil	2
46	23707000	Protetor	1
47	24005000	Esticador	1


## Estrutura - Lancer 2.500



Estrutura - Lancer 2.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
48	24005001	Eixo	1
49	24005002	Rolo	1
50	24500010	Flange	2
51	60117054	Parafuso cab. sext.	4
52	60117202	Parafuso cab. sext.	4
53	60117210	Parafuso cab. sext.	2
54	60117410	Parafuso cab. sext.	16
55	60117458	Parafuso cab. sext.	24
56	60117610	Parafuso cab. sext.	8
57	60117616	Parafuso cab. sext.	20
58	60118044	Parafuso cab. sext.	4
59	60417640	Parafuso francês	1
60	61110410	Porca sext.	10
61	61110609	Porca sext.	8
62	61110809	Porca sext.	6
63	61110810	Porca sext.	16
64	61111009	Porca sext.	25
65	61111903	Porca sext.	4
66	61631301	Porca de roda	12
67	62020210	Arruela lisa	16
68	62020608	Arruela lisa	2
69	62020610	Arruela lisa	12
70	62020612	Arruela lisa	15
71	62050406	Arruela de pressão	2

Estrutura - Lancer 2.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
72	62050408	Arruela de pressão	14
73	62050410	Arruela de pressão	31
74	62050414	Arruela de pressão	4
75	62050508	Arruela de pressão	24
76	63011305	Pino com argola	1
77	63011309	Pino com argola	1
78	63021818	Pino elástico	1
79	63022226	Pino elástico	1
80	63022236	Pino elástico	1
81	63022430	Pino elástico	6
82	63022636	Pino elástico	3
83	63051412	Pino rebite pop	4
84	63141422	Contra-pino	2
85	64010101	Anel elástico	2
86	65070403	Graxeira	6
87	66010408	Corrente	2
88	66010410	Corrente	1
89	66210400	Emenda	3
90	67010403	Mancal	1
91	67010502	Mancal	4
92	67010704	Mancal	2
93	68010401	Rolamento rígido de esferas	2
94	68135505	Rolamento autocomp. de montagem	3
95	68140501	Rolamento autocomp. de montagem	4

# Estrutura - Lancer 4.000




Estrutura - Lancer 4.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100002	Bucha	1
2	05100003	Pino	1
3	05100006	Proteção	2
4	05100014	Lona	1
5	05100015	Fixador	1
6	05100033	Porca	1
7	05100100	Macaco	1
8	05100200	Fixador	1
9	05100301	Limitador	2
10	05101100	Rolo	1
11	05110110	Chaveta	5
12	05111600	Regulador	1
13	05114500	Transmissão lateral	1
14	05115000	Protetor	1
15	05115100	Defletor	1
16	05119100	Funil	1
17	05119200	Porca	4
18	05119400	Caixa de transmissão	1
19	05120300	Kit sobre caixa de madeira (op)	1
20	05120301	Suporte	4
21	05121702	Bucha	2
22	05121800	Disco direito	1
23	05121900	Disco esquerdo	1
24	05205900	Engate	1

Estrutura - Lancer 4.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
25	05206700	Redutor	1
26	05207500	Grade de proteção (op)	1
27	06700001	Fuso	1
28	06700005	Escala	1
29	06700300	Tampa	1
30	06700400	Divisor	1
31	06701300	Tampa	1
32	06701400	Tampa	1
33	06708800	Cardan com proteção	1
34	06709300	Arco de proteção (op)	1
35	06710100	Funil para fertilizante granulado	1
36	06710800	Suporte	1
37	06801801	Tampa	1
38	06803600	Roda	2
39	06804700	Cardan traseiro	1
40	06805500	Cardan lateral com proteção	1
41	06901200	Cubo rodado	2
42	08201412	Pino elástico	2
43	22000600	Estrutura	1
44	23500017	Pino	1
45	23700011	Perfil	2
46	23707000	Protetor	1
47	24005000	Esticador	1
48	24005001	Eixo	1




## Estrutura - Lancer 4.000



Estrutura - Lancer 4.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
49	24005002	Rolo	1
50	24500010	Flange	2
51	60117054	Parafuso cab. sext.	4
52	60117202	Parafuso cab. sext.	4
53	60117210	Parafuso cab. sext.	2
54	60117410	Parafuso cab. sext.	16
55	60117458	Parafuso cab. sext.	24
56	60117610	Parafuso cab. sext.	8
57	60117616	Parafuso cab. sext.	16
58	60118044	Parafuso cab. sext.	4
59	60417640	Parafuso francês	1
60	60437250	Parafuso francês	4
61	61110410	Porca sext.	10
62	61110609	Porca sext.	12
63	61110809	Porca sext.	6
64	61110810	Porca sext.	16
65	61111009	Porca sext.	21
66	61111903	Porca sext.	2
67	61631301	Porca de roda	12
68	62020210	Arruela lisa	16
69	62020608	Arruela lisa	2
70	62020610	Arruela lisa	12
71	62020612	Arruela lisa	15
72	62050406	Arruela de pressão	6

Estrutura - Lancer 4.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
73	62050408	Arruela de pressão	14
74	62050410	Arruela de pressão	25
75	62050414	Arruela de pressão	4
76	62050508	Arruela de pressão	24
77	63011305	Pino com argola	1
78	63011309	Pino com argola	1
79	63021818	Pino elástico	1
80	63022226	Pino elástico	1
81	63022236	Pino elástico	1
82	63022430	Pino elástico	5
83	63022636	Pino elástico	3
84	63051412	Pino rebite pop	4
85	63141422	Contrapino	2
86	64010101	Anel elástico	2
87	65070403	Graxeira	6
88	66010408	Corrente	2
89	66010410	Corrente	1
90	66210400	Emenda	3
91	67010403	Mancal	1
92	67010502	Mancal	4
93	67010704	Mancal	2
94	68010401	Rolamento rígido de esferas	2
95	68135505	Rolamento autoc. de montagem	3
96	68140501	Rolamento autoc. de montagem	4


# Estrutura - Lancer 4.500



Estrutura - Lancer 4.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100002	Bucha	1
2	05100003	Pino	1
3	05100006	Proteção	2
4	05100014	Lona	1
5	05100015	Fixador	1
6	05100033	Porca	1
7	05100100	Macaco	1
8	05100200	Fixador	1
9	05100301	Limitador	2
10	05101100	Rolo	1
11	05110110	Chaveta	5
12	05111600	Regulador	1
13	05114500	Transmissão lateral	1
14	05115000	Protetor	1
15	05115100	Defletor	1
16	05119100	Funil	1
17	05119200	Porca	4
18	05119400	Caixa de transmissão	1
19	05120300	Kit sobre caixa de madeira (op)	1
20	05120301	Suporte	4
21	05121702	Bucha	2
22	05121800	Disco direito	1
23	05121900	Disco esquerdo	1
24	05205900	Engate	1

Estrutura - Lancer 4.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
25	05206700	Redutor	1
26	06700001	Fuso	1
27	06700005	Escala	1
28	06700300	Tampa	1
29	06700400	Divisor	1
30	06701300	Tampa	1
31	06701400	Tampa	1
32	06708800	Cardan com proteção	1
33	06709300	Arco de proteção (op)	1
34	06710100	Funil	1
35	06710800	Suporte	1
36	06801801	Tampa	1
37	06803600	Roda	2
38	06804700	Cardan traseiro com chaveta	1
39	06805500	Cardan lateral com proteção	1
40	06901200	Cubo rodado	2
41	08201412	Pino elástico	2
42	22000200	Grade de proteção (op)	1
43	22000500	Estrutura	1
44	23500017	Pino	1
45	23700011	Perfil	2
46	23707000	Protetor	1
47	24005000	Esticador	1
48	24005001	Eixo	1


# Estrutura - Lancer 4.500



Estrutura - Lancer 4.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
49	24005002	Rolo	1
50	24500010	Flange	2
51	60117054	Parafuso cab. sext.	4
52	60117202	Parafuso cab. sext.	4
53	60117210	Parafuso cab. sext.	2
54	60117410	Parafuso cab. sext.	16
55	60117458	Parafuso cab. sext.	24
56	60117610	Parafuso cab. sext.	8
57	60117616	Parafuso cab. sext.	16
58	60118044	Parafuso cab. sext.	4
59	60417640	Parafuso francês	1
60	60437250	Parafuso francês	4
61	61110410	Porca sext.	10
62	61110609	Porca sext.	12
63	61110809	Porca sext.	6
64	61110810	Porca sext.	16
65	61111009	Porca sext.	21
66	61111903	Porca sext.	4
67	61631301	Porca de roda	12
68	62020210	Arruela lisa	16
69	62020608	Arruela lisa	2
70	62020610	Arruela lisa	12
71	62020612	Arruela lisa	15
72	62050406	Arruela de pressão	6

Estrutura - Lancer 4.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
73	62050408	Arruela de pressão	14
74	62050410	Arruela de pressão	25
75	62050414	Arruela de pressão	4
76	62050508	Arruela de pressão	24
77	63011305	Pino com argola	1
78	63011309	Pino com argola	1
79	63021818	Pino elástico	1
80	63022226	Pino elástico	1
81	63022236	Pino elástico	1
82	63022430	Pino elástico	5
83	63022636	Pino elástico	3
84	63051412	Pino rebite pop	4
85	63141422	Contrapino	2
86	64010101	Anel elástico	2
87	65070403	Graxeira	6
88	66010408	Corrente	2
89	66010410	Corrente	1
90	66210400	Emenda	1
91	67010403	Mancal	1
92	67010502	Mancal	4
93	67010704	Mancal	2
94	68010401	Rolamento rígido de esferas	2
95	68135505	Rolamento autoc. de montagem	3
96	68140501	Rolamento autoc. de montagem	4

# Estrutura - Lancer 5.000




Estrutura - Lancer 5.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100002	Bucha	1
2	05100003	Pino	1
3	05100006	Proteção	2
4	05100014	Lona	1
5	05100015	Fixador	1
6	05100033	Porca	1
7	05100034	Tampa	4
8	05100035	Cubo	4
9	05100100	Macaco	1
10	05100200	Fixador	1
11	05100301	Limitador	2
12	05100600	Roda	4
13	05101100	Rolo	1
14	05110110	Chaveta	5
15	05110400	Redutor	1
16	05110800	Grade de proteção (op)	1
17	05111500	Engate	1
18	05111600	Regulador	1
19	05114500	Transmissão lateral	1
20	05115000	Protetor	1
21	05119100	Funil	1
22	05119200	Porca	6
23	05119400	Caixa de transmissão	1

Estrutura - Lancer 5.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
24	05120300	Kit sobre caixa de madeira (op)	1
25	05120301	Suporte	4
26	05121702	Bucha	2
27	05121800	Disco direito	1
28	05121900	Disco esquerdo	1
29	06700001	Fuso	1
30	06700005	Escala	1
31	06700300	Tampa	1
32	06700400	Divisor	1
33	06700600	Estrutura	1
34	06701300	Tampa	1
35	06701400	Tampa	1
36	06705500	Cardan traseiro	1
37	06708800	Cardan c/ proteção	1
38	06709000	Cardan lateral c/ proteção	1
39	06709300	Arco de proteção (op)	1
40	06710100	Funil p/ fertilizante granulado	1
41	06710800	Suporte	1
42	06801801	Tampa	1
43	08201412	Pino elástico	2
44	23500017	Pino	1
45	23700011	Perfil	2
46	23707000	Protetor	1




## Estrutura - Lancer 5.000



Estrutura - Lancer 5.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
47	24005000	Esticador	1
48	24005001	Eixo	1
49	24005002	Rolo	1
50	24500010	Flange	2
51	60117054	Parafuso cabeça sext.	4
52	60117202	Parafuso cabeça sext.	4
53	60117210	Parafuso cabeça sext.	2
54	60117410	Parafuso cabeça sext.	16
55	60117458	Parafuso cabeça sext.	24
56	60117610	Parafuso cabeça sext.	8
57	60117616	Parafuso cabeça sext.	16
58	60118044	Parafuso cabeça sext.	6
59	60417640	Paraf.francês	1
60	60573021	Parafuso de roda	24
61	61110410	Porca sext.	10
62	61110609	Porca sext.	20
63	61110809	Porca sext.	6
64	61110810	Porca sext.	16
65	61111009	Porca sext.	21
66	61111903	Porca sextavada	4
67	61631301	Porca de roda	24
68	61812411	Porca castelo	4
69	62020210	Arruela lisa	16
70	62020608	Arruela lisa	2

Estrutura - Lancer 5.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
71	62020610	Arruela lisa	12
72	62020612	Arruela lisa	11
73	62050406	Arruela de pressão	14
74	62050408	Arruela de pressão	14
75	62050410	Arruela de pressão	27
76	62050414	Arruela de pressão	6
77	62050508	Arruela de pressão	24
78	63011305	Pino c/ argola	1
79	63011309	Pino c/ argola	1
80	63021818	Pino elástico	1
81	63022226	Pino elástico	1
82	63022236	Pino elástico	1
83	63022430	Pino elástico	5
84	63022636	Pino elástico	1
85	63051412	Pino rebite pop	4
86	63141422	Contrapino	2
87	63142026	Contrapino	4
88	64010101	Anel elástico	2
89	65070402	Graxeira	3
90	65070403	Graxeira	9
91	66010408	Corrente	2
92	66010410	Corrente	1
93	66210400	Emenda	3
94	67010403	Mancal	1


## Estrutura - Lancer 5.000



Estrutura - Lancer 5.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
95	67010502	Mancal	4
96	67010704	Mancal	2
97	68010401	Rolamento rígido de esferas	1
98	68055009	Rolamento de rolos cônicos	4
99	68055010	Rolamento de rolos cônicos	4
100	68135505	Rolamento autoc. de mont.	3
101	68140501	Rolamento autoc. de mont.	4
102	69010105	Retentor	4

Estrutura - Lancer 5.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.

## Estrutura - Lancer 5.500




## Estrutura - Lancer 5.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100002	Bucha	1
2	05100003	Pino	1
3	05100006	Proteção	2
4	05100014	Lona	1
5	05100015	Fixador	1
6	05100033	Porca	1
7	05100200	Fixador	1
8	05100301	Limitador	2
9	05101100	Rolo	1
10	05110110	Chaveta	5
11	05110400	Redutor	1
12	05110800	Grade de proteção (op)	1
13	05111500	Engate	1
14	05111600	Regulador	1
15	05114100	Eixo	1
16	05114500	Transmissão lateral	1
17	05115000	Protetor	1
18	05119100	Funil	1
19	05119200	Porca	6
20	05119400	Caixa de transmissão	1
21	05120300	Kit sobre caixa de madeira (op)	1
22	05120301	Suporte	4
23	05121702	Bucha	2
24	05121800	Disco direito	1

## Estrutura - Lancer 5.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
25	05121900	Disco esquerdo	1
26	06700001	Fuso	1
27	06700005	Escala	1
28	06700300	Tampa	1
29	06700400	Divisor (op)	1
30	06701300	Tampa	1
31	06701400	Tampa	1
32	06705500	Cardan traseiro	1
33	06707200	Estrutura	1
34	06707500	Suporte	2
35	06707900	Roda	2
36	06708100	Cardan c/ proteção	1
37	06708500	Macaco	1
38	06709000	Cardan lateral c/ proteção	1
39	06709300	Arco de proteção (op)	1
40	06710100	Funil p/ fertilizante granulado	1
41	06801801	Tampa	1
42	08201412	Pino elástico	2
43	21407200	Cubo rodado	2
44	23700011	Perfil	2
45	23707000	Protetor	1
46	24005000	Esticador	1
47	24005001	Eixo	1
48	24005002	Rolo	1

## Estrutura - Lancer 5.500



## Estrutura - Lancer 5.500


Pos.	Código	Denominação	Quant.
49	24500010	Flange	2
50	60117054	Parafuso cabeça sext.	4
51	60117202	Parafuso cabeça sext.	4
52	60117210	Parafuso cabeça sext.	2
53	60117410	Parafuso cabeça sext.	16
54	60117458	Parafuso cabeça sext.	24
55	60117610	Parafuso cabeça sext.	8
56	60117616	Parafuso cabeça sext.	14
57	60118044	Parafuso cabeça sext.	6
58	60178572	Parafuso cabeça sext.	8
59	60417640	Parafuso francês	1
60	61110410	Porca sext.	10
61	61110609	Porca sext.	12
62	61110809	Porca sext.	6
63	61110810	Porca sext.	16
64	61111009	Porca sext.	21
65	61111812	Porca sext.	8
66	61111903	Porca sextavada	4
67	61631301	Porca de roda	16
68	62020210	Arruela lisa	16
69	62020608	Arruela lisa	2
70	62020610	Arruela lisa	12
71	62020612	Arruela lisa	15

## Estrutura - Lancer 5.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
72	62050406	Arruela de pressão	6
73	62050408	Arruela de pressão	14
74	62050410	Arruela de pressão	15
75	62050414	Arruela de pressão	6
76	62050508	Arruela de pressão	24
77	63011309	Pino c/ argola	1
78	63021818	Pino elástico	1
79	63022226	Pino elástico	1
80	63022236	Pino elástico	3
81	63022430	Pino elástico	5
82	63022636	Pino elástico	3
83	63051412	Pino rebite pop	4
84	63141422	Contrapino	2
85	64010101	Anel elástico	2
86	65070403	Graxeira	8
87	66010408	Corrente	2
88	66010410	Corrente	1
89	66210400	Emenda	4
90	67010403	Mancal	1
91	67010502	Mancal	6
92	67010704	Mancal	2
93	68010401	Rolamento rígido de esferas	2
94	68135505	Rolamento autoc. de mont.	3
95	68140501	Rolamento autoc. de mont.	6




# Estrutura - Lancer 6.500



Estrutura - Lancer 6.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100002	Bucha	1
2	05100003	Pino	1
3	05100006	Proteção	2
4	05100014	Lona	1
5	05100015	Fixador	5
6	05100033	Porca	1
7	05100034	Tampa	4
8	05100100	Macaco	1
9	05100200	Fixador	1
10	05100301	Limitador	2
11	05101100	Rolo	1
12	05110110	Chaveta	5
13	05110400	Redutor	1
14	05110800	Grade de proteção	1
15	05111500	Engate	1
16	05111600	Regulador	1
17	05114500	Transmissão lateral	1
18	05115000	Protetor	1
19	05119100	Funil	1
20	05119200	Porca	6
21	05119400	Caixa de transmissão	1
22	05120300	Kit sobre caixa de madeira (op)	1
23	05120301	Suporte	4

Estrutura - Lancer 6.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
24	05121702	Bucha	2
25	05121800	Disco direito	1
26	05121900	Disco esquerdo	1
27	05400006	Cubo	4
28	06700001	Fuso	1
29	06700005	Escala	1
30	06700300	Tampa	1
31	06700400	Divisor	1
32	06701300	Tampa	1
33	06701400	Tampa	1
34	06705500	Cardan traseiro	1
35	06708800	Cardan c/ proteção	1
36	06709000	Cardan lateral c/ proteção	1
37	06709300	Arco de proteção (op)	1
38	06710800	Suporte	1
39	06801801	Tampa	1
40	06803600	Roda	4
41	08201412	Pino elástico	2
42	21008700	Porca	4
43	22100300	Estrutura	1
44	23500017	Pino	1
45	23700011	Perfil	2
46	23707000	Protetor	1

## Estrutura - Lancer 6.500




## Estrutura - Lancer 6.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
47	24005000	Esticador	1
48	24005001	Eixo	1
49	24005002	Rolo	1
50	24500010	Flange	2
51	60117054	Parafuso cabeça sext.	4
52	60117202	Parafuso cabeça sext.	4
53	60117210	Parafuso cabeça sext.	2
54	60117410	Parafuso cabeça sext.	16
55	60117458	Parafuso cabeça sext.	24
56	60117610	Parafuso cabeça sext.	8
57	60117616	Parafuso cabeça sext.	16
58	60118044	Parafuso cabeça sext.	6
59	60417640	Parafuso francês	1
60	60573021	Parafuso de roda	24
61	61110410	Porca sext.	10
62	61110609	Porca sext.	20
63	61110809	Porca sext.	6
64	61110810	Porca sext.	16
65	61111009	Porca sext.	21
66	61111903	Porca sextavada	4
67	61631301	Porca de roda	24
68	62020210	Arruela lisa	16
69	62020608	Arruela lisa	2

## Estrutura - Lancer 6.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
70	62020610	Arruela lisa	12
71	62020612	Arruela lisa	15
72	62050406	Arruela de pressão	14
73	62050408	Arruela de pressão	14
74	62050410	Arruela de pressão	27
75	62050414	Arruela de pressão	6
76	62050508	Arruela de pressão	24
77	63011305	Pino c/ argola	1
78	63011309	Pino c/ argola	1
79	63021818	Pino elástico	1
80	63022226	Pino elástico	1
81	63022236	Pino elástico	1
82	63022430	Pino elástico	5
83	63022636	Pino elástico	1
84	63051412	Pino rebite pop	4
85	63141422	Contrapino	2
86	63142026	Contrapino	4
87	64010101	Anel elástico	2
88	65070402	Graxeira	4
89	65070403	Graxeira	8
90	66010408	Corrente	2
91	66010410	Corrente	1
92	66210400	Emenda	3


# Estrutura - Lancer 6.500



Estrutura - Lancer 6.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
93	67010403	Mancal	1
94	67010502	Mancal	4
95	67010704	Mancal	2
96	68010401	Rolamento rígido de esferas	2
97	68055010	Rolamento de rolos cônicos	4
98	68055013	Rolamento de rolos cônicos	4
99	68135505	Rolamento autoc. de mont.	3
100	68140501	Rolamento autoc. de mont.	4
101	69010102	Retentor	4

Estrutura - Lancer 6.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.

# Estrutura - Lancer 7.500




Estrutura - Lancer 7.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100002	Bucha	1
2	05100003	Pino	1
3	05100006	Proteção	2
4	05100014	Lona	1
5	05100015	Fixador	1
6	05100033	Porca	1
7	05100034	Tampa	4
8	05100100	Macaco	1
9	05100200	Fixador	1
10	05100301	Limitador	2
11	05101100	Rolo	1
12	05110110	Chaveta	5
13	05110400	Redutor	1
14	05110800	Grade de proteção	1
15	05111500	Engate	1
16	05111600	Regulador	1
17	05114500	Transmissão lateral	1
18	05115000	Protetor	1
19	05119100	Funil	1
20	05119200	Porca	6
21	05119400	Caixa de transmissão	1
22	05120300	Kit sobre caixa de madeira	1
23	05120301	Suporte	4

Estrutura - Lancer 7.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
24	05121702	Bucha	2
25	05121800	Disco direito	1
26	05121900	Disco esquerdo	1
27	05400006	Cubo	4
28	05400100	Estrutura	1
29	05400200	Roda	4
30	06700001	Fuso	1
31	06700005	Escala	1
32	06700300	Tampa	1
33	06700400	Divisor	1
34	06701300	Tampa	1
35	06701400	Tampa	1
36	06705500	Cardan traseiro	1
37	06708800	Cardan c/ proteção	1
38	06709000	Cardan lateral c/ proteção	1
39	06709300	Arco de proteção (op)	1
40	06710100	Funil p/fertilizante granulado	1
41	06710800	Suporte	1
42	06801801	Tampa	1
43	06803600	Roda	4
44	08201412	Pino elástico	2
45	21008700	Porca	4
46	23500017	Pino	1



## Estrutura - Lancer 7.500




## Estrutura - Lancer 7.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
47	23700011	Perfil	2
48	23707000	Protetor	1
49	24005000	Esticador	1
50	24005001	Eixo	1
51	24005002	Rolo	1
52	24500010	Flange	2
53	60117054	Parafuso cabeça sext.	4
54	60117202	Parafuso cabeça sext.	4
55	60117210	Parafuso cabeça sext.	2
56	60117410	Parafuso cabeça sext.	16
57	60117458	Parafuso cabeça sext.	8
58	60117610	Parafuso cabeça sext.	8
59	60117616	Parafuso cabeça sext.	16
60	60118044	Parafuso cabeça sext.	6
61	60417640	Parafuso francês	1
62	60573021	Parafuso de roda	24
63	61110410	Porca sext.	10
64	61110609	Porca sext.	20
65	61110809	Porca sext.	6
66	61110810	Porca sext.	16
67	61111009	Porca sext.	19
68	61111903	Porca sextavada	4
69	61631301	Porca de roda	24

## Estrutura - Lancer 7.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
70	62020210	Arruela lisa	16
71	62020608	Arruela lisa	2
72	62020610	Arruela lisa	12
73	62020612	Arruela lisa	15
74	62050406	Arruela de pressão	14
75	62050408	Arruela de pressão	14
76	62050410	Arruela de pressão	27
77	62050414	Arruela de pressão	6
78	62050508	Arruela de pressão	8
79	63011305	Pino c/ argola	1
80	63011309	Pino c/ argola	1
81	63021818	Pino elástico	1
82	63022226	Pino elástico	1
83	63022236	Pino elástico	1
84	63022430	Pino elástico	5
85	63022636	Pino elástico	1
86	63051412	Pino rebite pop	4
87	63141422	Contrapino	2
88	63142026	Contrapino	4
89	64010101	Anel elástico	2
90	65070402	Graxeira	4
91	65070403	Graxeira	8
92	66010408	Corrente	2


## Estrutura - Lancer 7.500



Estrutura - Lancer 7.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
93	66010410	Corrente	1
94	66210400	Emenda	3
95	67010403	Mancal	1
96	67010502	Mancal	4
97	67010704	Mancal	2
98	68010401	Rolamento rígido de esferas	2
99	68055010	Rolamento de rolos cônicos	4
100	68055013	Rolamento de rolos cônicos	4
101	68135505	Rolamento autoc. de mont.	3
102	68140501	Rolamento autoc. de mont.	4
103	69010102	Retentor	4

Estrutura - Lancer 7.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.


# Estrutura - Lancer 10.000



Estrutura - Lancer 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100002	Bucha	1
2	05100003	Pino	1
3	05100006	Proteção	2
4	05100014	Lona	1
5	05100015	Fixador	1
6	05100033	Porca	1
7	05100100	Macaco	1
8	05100200	Fixador	1
9	05100301	Limitador	2
10	05101100	Rolo	1
11	05110110	Chaveta	5
12	05110400	Redutor	1
13	05110800	Grade de proteção	1
14	05111500	Engate	1
15	05111600	Regulador	1
16	05114500	Transmissão lateral	1
17	05115000	Protetor	1
18	05119100	Funil	1
19	05119200	Porca	6
20	05119400	Caixa de transmissão	1
21	05120300	Kit sobre caixa de madeira	1
22	05120301	Suporte	4
23	05121702	Bucha	2

Estrutura - Lancer 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
24	05121800	Disco direito	1
25	05121900	Disco esquerdo	1
26	05400200	Roda	4
27	06700001	Fuso	1
28	06700005	Escala	1
29	06700300	Tampa	1
30	06700400	Divisor	1
31	06701300	Tampa	1
32	06701400	Tampa	1
33	06705500	Cardan traseiro	1
34	06708800	Cardan c/ proteção	1
35	06709000	Cardan lateral c/ proteção	1
36	06709300	Arco de proteção (op)	1
37	06710100	Funil p/ fertilizante granulado	1
38	06710800	Suporte	1
39	06801801	Tampa	1
40	06803600	Roda	4
41	08201412	Pino elástico	2
42	22200500	Estrutura	1
43	22200900	Cubo rodado	4
44	23500017	Pino	1
45	23700011	Perfil	2
46	23707000	Protetor	1

## Estrutura - Lancer 10.000




Estrutura - Lancer 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
47	24005000	Esticador	1
48	24005001	Eixo	1
49	24005002	Rolo	1
50	24500010	Flange	2
51	60117054	Parafuso cabeça sext.	4
52	60117202	Parafuso cabeça sext.	4
53	60117210	Parafuso cabeça sext.	2
54	60117410	Parafuso cabeça sext.	16
55	60117458	Parafuso cabeça sext.	24
56	60117610	Parafuso cabeça sext.	8
57	60117616	Parafuso cabeça sext.	16
58	60118044	Parafuso cabeça sext.	6
59	60417640	Parafuso francês	1
60	61110410	Porca sext.	10
61	61110609	Porca sext.	20
62	61110809	Porca sext.	6
63	61110810	Porca sext.	16
64	61111009	Porca sext.	21
65	61111903	Porca sextavada	4
66	61631301	Porca de roda	24
67	62020210	Arruela lisa	16
68	62020608	Arruela lisa	2
69	62020610	Arruela lisa	12

Estrutura - Lancer 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
70	62020612	Arruela lisa	15
71	62050406	Arruela de pressão	14
72	62050408	Arruela de pressão	14
73	62050410	Arruela de pressão	27
74	62050414	Arruela de pressão	6
75	62050508	Arruela de pressão	24
76	63011305	Pino c/ argola	1
77	63011309	Pino c/ argola	1
78	63021818	Pino elástico	1
79	63022226	Pino elástico	1
80	63022236	Pino elástico	1
81	63022430	Pino elástico	5
82	63022636	Pino elástico	1
83	63022640	Pino elástico	4
84	63051412	Pino rebite pop	4
85	63141422	Contrapino	2
86	64010101	Anel elástico	2
87	65070402	Graxeira	4
88	65070403	Graxeira	8
89	66010408	Corrente	2
90	66010410	Corrente	1
91	66210400	Emenda	3
92	67010403	Mancal	1




# Estrutura - Lancer 10.000



Estrutura - Lancer 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
93	67010502	Mancal	4
94	67010704	Mancal	2
95	68010401	Rolamento rígido de esferas	2
96	68135505	Rolamento autoc. de mont.	3
97	68140501	Rolamento autoc. de mont.	4


Estrutura - Lancer 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.

## Transmissão central – Lancer 2.500/4.000/4.500




Transmissão central – Lancer 2.500/4.000/4.500				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			2500	*
1	05100011	Mancal	2	2
2	05100012	Anel	2	2
3	05100502	Engrenagem	1	1
4	05100504	Engrenagem	1	1
5	05100507	Chaveta	1	1
6	05104102	Engrenagem	1	1
7	05200008	Guia	1	-
8	05200009	Fixador	1	-
9	05200300	Transmissão central	1	1
10	05200302	Eixo	1	1
11	60117616	Parafuso cabeça sext.	4	2
12	60417622	Parafuso francês	4	4
13	61111009	Porca sext.	8	4
14	62050410	Arruela de pressão	8	4
15	63022430	Pino elástico	1	-
16	64010103	Anel elástico	2	2
17	65070402	Graxeira	3	3
18	67010502	Mancal	4	4
19	68140501	Rolamento autoc. de mont.	4	4
20	68160001	Rolamento autoc. de esf.	1	1
		* LANCER 4.000/4.500		

## Transmissão central – Lancer 2.500/4.000/4.500



Transmissão central – Lancer 2.500/4.000/4.500				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			2500	*
21	70020326	Bucha	1	1
22	70030451	Porca	1	1
23	70040476	Arruela	1	1
		* LANCER 4.000/4.500		


## Transmissão central – Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000



Transmissão central – Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			*	5500
1	05100011	Mancal	2	2
2	05100012	Anel	1	1
3	05100502	Engrenagem	1	1
4	05100504	Engrenagem	1	1
5	05100507	Chaveta	1	1
6	05104102	Engrenagem	1	1
7	05114400	Transmissão central	1	-
8	05200302	Eixo	1	-
9	06708200	Transmissão central	-	1
10	06708201	Eixo	-	1
11	60117616	Parafuso cabeça	4	4
12	60417622	Parafuso francês	4	4
13	61111009	Porca sext.	8	8
14	62050410	Arruela de pressão	8	8
15	64010103	Anel elástico	2	2
16	65070402	Graxeira	3	2
17	67010502	Mancal	4	4
18	68140501	Rolamento autoc. de mont.	4	4
		* LANCER 5.000/6.500/7.500/ 10.000		




## Transmissão central – Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000



Transmissão central – Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			*	
			*	5500
19	68160001	Rolamento autoc. de esf.	1	1
20	70020326	Bucha	1	1
21	70030451	Porca	1	1
22	70040476	Arruela	1	1
		* LANCER 5.000/6.500/7.500/ 10.000		

## Transmissão lateral - Lancer 2.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 5.500 / 6.500 / 7.500 / 10.000




## Transmissão lateral - Lancer 2.500 a 10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100503	Engrenagem	1
2	05100504	Engrenagem	1
3	05100507	Chaveta	1
4	05114500	Transmissão lateral	1
5	05114501	Eixo	1
6	06801101	Engrenagem	1
7	64010103	Anel elástico	1

## Transmissão lateral - Lancer 2.500 a 10.000


Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------

## Cardan dianteiro com proteção - Lancer 2.500/4.000/4.500/6.500/7.500/10.000





## Cardan dianteiro com proteção - Lancer 5.500




Cardan dianteiro com proteção - Lancer 5.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	02004606	Terminal	1
2	02004607	Terminal	1
3	02005900	Cruzeta	2
4	02006000	Terminal	1
5	02007701	Adaptador	1
6	02007702	Adaptador	1
7	02201500	Junta	1
8	06708100	Cardan c/ proteção	1
9	06709700	Cardan dianteiro	1
10	06709701	Tubo	1
11	06709702	Barra	1
12	06709800	Proteção p/ cardan	1
13	06709801	Tubo	1
14	06709802	Tubo	1
15	06804801	Terminal	1
16	06804900	Junta	1
17	07104001	Cone	2
18	07104003	Anel	2
19	07404504	Corrente	2
20	60891603	Parafuso Allen s/ cabeça	2
21	63022232	Pino elástico	2
22	64020810	Anel elástico	8
23	65060101	Graxeira	2

Cardan dianteiro com proteção - Lancer 5.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.



## Cardan lateral com proteção - Lancer 2.500/4.000/4.500




Cardan lateral com proteção - Lancer 2.500/  
4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	02004606	Terminal	1
2	02004607	Terminal	1
3	02005900	Cruzeta	2
4	02007701	Adaptador	1
5	02007702	Adaptador	1
6	06705100	Junta	1
7	06705200	Junta	1
8	06805500	Cardan lateral c/ proteção	1
9	06805600	Cardan lateral	1
10	06805700	Proteção p/ cardan	1
11	06805701	Tubo	1
12	06805702	Tubo	1
13	07002501	Terminal	2
14	07104001	Cone	2
15	07104003	Anel	2
16	07404504	Corrente	2
17	26209701	Tubo	1
18	26209702	Barra	1
19	60891603	Parafuso Allen s/ cabeça	2
20	63022232	Pino elástico	2
21	64020810	Anel elástico	8
22	65060101	Graxeira	2

Cardan lateral com proteção - Lancer 2.500/  
4.000/4.500


Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------

## Cardan lateral com proteção - Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000






## Cardan traseiro - Lancer 2.500/4.000/4.500



Cardan traseiro - Lancer 2.500/4.000/4.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	02004606	Terminal	1
2	02004607	Terminal	1
3	02005900	Cruzeta	2
4	06804700	Cardan traseiro	1
5	06804702	Barra	1
6	06804800	Junta	1
7	06804801	Terminal	2
8	06804900	Junta	1
9	24103301	Tubo	1
10	63022232	Pino elástico	2
11	64020810	Anel elástico	8
12	65060101	Graxeira	2

Cardan traseiro - Lancer 2.500/4.000/4.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.

## Cardan traseiro - Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000



**Cardan traseiro - Lancer 5.000/5.500/6.500/  
7.500/10.000**


Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	02004606	Terminal	1
2	02004607	Terminal	1
3	02005900	Cruzeta	2
4	06705500	Cardan traseiro	1
5	06705501	Tubo	1
6	06705502	Barra	1
7	06804800	Junta	1
8	06804801	Terminal	2
9	06804900	Junta	1
10	63022232	Pino elástico	2
11	64020810	Anel elástico	8
12	65060101	Graxeira	2

**Cardan traseiro - Lancer 5.000/5.500/6.500/  
7.500/10.000**

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------



## Caixa de transmissão - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.500/7.500/10.000




## Caixa de transmissão - Lancer 2.500 a 10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05104409	Engrenagem	4
2	05104413	Respiro c/ feltro	1
3	05104414	Tampão	5
4	05104415	Junta	5
5	05110101	Eixo	1
6	05110106	Carcaça	1
7	05110108	Tampa	2
8	05110110	Chaveta	6
9	05110111	Junta	6
10	05110112	Carcaça	1
11	05119400	Caixa de transmissão	1
12	05119401	Cubo	1
13	05119402	Cubo	1
14	05119403	Carcaça	1
15	05119404	Cubo	1
16	05119405	Eixo	1
17	05119406	Coroa	1
18	05119407	Pinhão	1
19	05119408	Junta	1
20	23801502	Eixo	2
21	60177210	Parafuso cabeça sext.	30
22	62050406	Arruela de pressão	30
23	68010004	Rolamento rígido de esferas	9

## Caixa de transmissão - Lancer 2.500 a 10.000


Pos.	Código	Denominação	Quant.
24	69010115	Retentor	2
25	69010119	Retentor	1

130 Caixa de transmissão rosca transportadora - Lancer 2500/4000/4500/5000/5500/6500/7500/10000






# Redutor - Lancer 2.500/4.000/4.500



Redutor - Lancer 2.500/4.000/4.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	04201500	Bujão de respiro	1
2	05104414	Tampão	2
3	05104415	Junta	2
4	05202702	Coroa	1
5	05202707	Tampa	1
6	05202708	Tampa	1
7	05202709	Parafuso sem fim	1
8	05206700	Redutor	1
9	05206701	Carcaça	1
10	05206702	Mancal	1
11	05206703	Fixador	1
12	05206704	Junta	QN
13	05206705	Junta	QN
14	60117416	Parafuso cabeça sext.	4
15	60177210	Parafuso cabeça sext.	14
16	61110809	Porca sext.	4
17	62040508	Arruela de pressão	4
18	68010006	Rolamento rígido de esferas	2
19	68050003	Rolamento de rolos cônicos	2
20	69010106	Retentor	2
21	69010122	Retentor	1

Redutor - Lancer 2.500/4.000/4.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.

Redutor - Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000



Redutor - Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/  
10.000


Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	04201500	Bujão de respiro	1
2	05104414	Tampão	2
3	05104415	Junta	2
4	05105102	Tampa	1
5	05105103	Tampa	1
6	05105104	Parafuso sem fim	1
7	05105107	Coroa	1
8	05110400	Redutor	1
9	05110401	Mancal	1
10	05110402	Fixador	1
11	05110403	Carcaça	1
12	05110404	Junta	QN
13	05110405	Junta	QN
14	60117418	Parafuso cabeça sext.	6
15	60177214	Parafuso cabeça sext.	14
16	61110809	Porca sext.	6
17	62050408	Arruela de pressão	6
18	68010007	Rolamento rígido de esferas	2
19	68050005	Rolamento de rolos cônicos	2
20	69010121	Retentor	2
21	69010125	Retentor	1

Redutor - Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/  
10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------



## Kit para esteira de travessas (calcário) - Lancer 2.500/4.000/4.500




Kit para esteira de travessas (calcário) - Lancer  
2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05101701	Proteção	1
2	05101702	Eixo	1
3	05101704	Engrenagem	4
4	05106202	Rebite	4
5	05114100	Eixo	1
6	05117300	Emenda	1
7	05206601	Eixo	1
8	05209200	Eixo	1
9	05209800	Esteira	1
10	06701400	Tampa	1
11	06706900	Raspador	1
12	06706901	Fixador	1
13	06706902	Suporte	1
14	06706903	Lona	1
15	06803400	Kit p/ esteira c/ travessa p/ calcário	1
16	60117462	Parafuso cabeça sext.	3
17	60417464	Parafuso francês	2
18	60717052	Parafuso fenda	6
19	61110410	Porca sext.	6
20	61430810	Porca auto fren. alta	5
21	62020204	Arruela lisa	6
22	62020210	Arruela lisa	2

Kit para esteira de travessas (calcário) - Lancer  
2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
23	63062428	Pino estriado	3
24	63072434	Pino	4
25	63140701	Contrapino	4

## Kit para esteira de travessas (calcário) - Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000




Kit para esteira de travessas (calcário) - Lancer  
5.000/5.500/6.500/7.500/10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05101701	Proteção	1
2	05101702	Eixo	1
3	05101704	Engrenagem	4
4	05106202	Rebite	4
5	05110301	Eixo	1
6	05113900	Eixo	1
7	05114100	Eixo	1
8	05115100	Defletor	1
9	05117200	Esteira	1
10	05117300	Emenda	1
11	06701400	Tampa	1
12	06704800	Kit p/ esteira c/ travessa p/ calcário	1
13	06706900	Raspador	1
14	06706901	Fixador	1
15	06706902	Suporte	1
16	06706903	Lona	1
17	60117462	Parafuso cabeça sext.	3
18	60417464	Parafuso francês	2
19	60437250	Parafuso francês	4
20	60717052	Parafuso fenda	6
21	61110410	Porca sext.	6
22	61110609	Porca sext.	4

Kit para esteira de travessas (calcário) - Lancer  
5.000/5.500/6.500/7.500/10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
23	61430810	Porca auto fren. alta	5
24	62020204	Arruela lisa	6
25	62020210	Arruela lisa	2
26	62050406	Arruela de pressão	4
27	63062428	Pino estriado	3
28	63072434	Pino	4
29	63140701	Contrapino	4

## Kit para esteira de travessas (cama aviário) - Lancer 2.500/4.000/4.500




Kit para esteira de travessas (cama aviário) - Lancer  
2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05101701	Proteção	1
2	05101702	Eixo	1
3	05101704	Engrenagem	4
4	05106202	Rebite	52
5	05106400	Emenda	1
6	05114100	Eixo	1
7	05202800	Esteira	1
8	05206601	Eixo	1
9	05209200	Eixo	1
10	06701400	Tampa	1
11	06706900	Raspador	1
12	06706901	Fixador	1
13	06706902	Suporte	1
14	06706903	Lona	1
15	06800200	Kit p/ esteira c/ travessa (op)	1
16	60117462	Parafuso cabeça sext.	3
17	60417464	Parafuso francês	2
18	60717052	Parafuso fenda	6
19	61110410	Porca sext.	6
20	61430810	Porca auto fren. alta	5
21	62020204	Arruela lisa	6
22	62020210	Arruela lisa	2

Kit para esteira de travessas (cama aviário) - Lancer  
2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
23	63062428	Pino estriado	3
24	63072434	Pino	4
25	63140701	Contrapino	4

## Kit para esteira de travessas (cama aviário) - Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000



Kit para esteira de travessas (cama aviário) - Lancer  
5.000/5.500/6.500/7.500/10.000


Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05101701	Proteção	1
2	05101702	Eixo	1
3	05101704	Engrenagem	4
4	05106202	Rebite	4
5	05106400	Emenda	1
6	05110301	Eixo	1
7	05113900	Eixo	1
8	05114100	Eixo	1
9	05115400	Esteira	1
10	06700100	Kit p/ esteira c/ travessas (op)	1
11	06701400	Tampa	1
12	06706900	Raspador	1
13	06706901	Fixador	1
14	06706902	Suporte	1
15	06706903	Lona	1
16	60117462	Parafuso cabeça sext.	3
17	60417464	Parafuso francês	2
18	60717052	Parafuso fenda	6
19	61110410	Porca sext.	6
20	61430810	Porca auto fren. alta	5
21	62020204	Arruela lisa	6
22	62020210	Arruela lisa	2

Kit para esteira de travessas (cama aviário) - Lancer  
5.000/5.500/6.500/7.500/10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
23	63062428	Pino estriado	3
24	63072434	Pino	4
25	63140701	Contrapino	4




# Kit para esteira inox – Lancer 2.500/4.000/4.500




Kit para esteira inox – Lancer 2.500/4.000/4.500				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			STAND.	REF.
1	05100009	Proteção	1	1
2	05101003	Arruela	2	2
3	05101100	Rolo	1	1
4	05101401	Engrenagem	11	11
5	05102800	Pente	1	1
6	05200800	esteira inox	1	-
7	05206801	Eixo	1	-
8	05209300	Eixo	1	1
9	06701300	Tampa	1	1
10	06800300	Kit p/ esteira inox (op)	1	-
11	06805300	esteira inox	-	1
12	06805400	Kit p/ esteira inox (reforçada)	-	1
13	60177462	Parafuso cabeça sext.	2	2
14	61110810	Porca sext.	2	2
15	62020210	Arruela lisa	2	2
16	62050508	Arruela de pressão	2	2
17	63021832	Pino elástico	11	11
18	63062428	Pino estriado	1	1

## Kit para esteira inox (reforçada) – Lancer 5.000/5.500/6.500/7.500/10.000




Kit para esteira inox (reforçada) – Lancer 5.000 a 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			STAND.	REF.
1	05100009	Proteção	1	1
2	05101003	Arruela	2	2
3	05101100	Rolo	1	1
4	05101401	Engrenagem	11	11
5	05102800	Pente	1	1
6	05110501	Eixo	1	1
7	05114000	Eixo	1	1
8	05115600	esteira inox	1	-
9	06700200	Kit p/ esteira inox	1	-
10	06701300	Tampa	-	1
11	06706700	esteira inox	-	1
12	06706800	Kit p/ esteira inox (reforçada)	-	1
13	60177462	Parafuso cabeça sext.	2	2
14	61110810	Porca sext.	2	2
15	62020210	Arruela lisa	2	2
16	62050508	Arruela de pressão	2	2
17	63021832	Pino elástico	11	11
18	63062428	Pino estriado	1	1

## Kit para redução de velocidade da esteira – Lancer 2.500/4.000/4.500/5.500/6.500/7.500/10.000



Kit para redução de velocidade da esteira – Lancer 2.500 a 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			*	5500
1	05209905	Suporte	2	1
2	05210700	Protetor	1	1
3	05210800	Transmissão	1	1
4	05210801	Eixo	1	1
5	05210802	Chaveta	1	1
6	05212000	Kit p/ redução veloc. est. "montagem D"	1	-
7	06710700	Kit p/ redução veloc. est. "montagem D"	-	1
8	06801101	Engrenagem	1	1
9	60117668	Parafuso cabeça sext.	4	4
10	61111010	Porca sext.	4	4
11	62020212	Arruela lisa	4	4
12	62050510	Arruela de pressão	4	4
13	64010103	Anel elástico	1	1
14	65070403	Graxeira	2	2
15	66010409	Corrente	1	1
16	66210400	Emenda	1	1
17	67010502	Mancal	2	2
18	68140501	Rolamento autoc. de mont.	2	2
		* LANCER 2.500/4.000/4.500/ 5.000/6.500/7.500/10.000		

## Cubo do rodado – Lancer 2.500/4.000/4.500/10.000



**Cubo do rodado – Lancer 2.500/4.000/4.500/  
10.000**


Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100034	Tampa	1
2	05100035	Cubo	-
3	05200005	Eixo	-
4	05400006	Cubo	1
5	06805900	Cubo rodado	-
6	06900001	Eixo	-
7	06901200	Cubo rodado	-
8	21008700	Porca	1
9	22200900	Cubo rodado	1
10	22200901	Eixo	1
11	60573021	Parafuso de roda	6
12	61812411	Porca castelo	-
13	63142026	Contrapino	1
14	68055009	Rolamento de rolos cônicos	-
15	68055010	Rolamento de rolos cônicos	1
16	68055010	Rolamento de rolos cônicos	-
17	68055013	Rolamento de rolos cônicos	1
18	69010102	Retentor	1
19	69010105	Retentor	-

**Cubo do rodado – Lancer 2.500/4.000/4.500/  
10.000**

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------



## Cubo do rodado - Lancer 5.500




## Cubo do rodado - Lancer 5.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100034	Tampa	1
2	05300002	Cubo	1
3	21008700	Porca	1
4	21407200	Cubo rodado	1
5	21407201	Eixo	1
6	60573021	Parafuso de roda	8
7	63142026	Contrapino	1
8	68055010	Rolamento de rolos cônicos	1
9	68055013	Rolamento de rolos cônicos	1
10	69010102	Retentor	1

## Cubo do rodado - Lancer 5.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------


## Discos - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.500/7.500/10.000



Discos - Lancer 2.500 a 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	04800301	Palheta	4
2	05119701	Palheta	4
3	05121800	Disco direito	1
4	05121801	Disco direito	1
5	05121900	Disco esquerdo	1
6	05121901	Disco esquerdo	1
7	60437250	Parafuso francês	16
8	61110610	Porca sext.	16
9	62050506	Arruela de pressão	16


Discos - Lancer 2.500 a 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.

## Macaco – Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.500/7.500/10.000



Macaco – Lancer 2.500 a 10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			*	
				5500
1	05100003	Pino	1	1
2	05100100	Macaco	1	-
3	05100101	Perfil	1	-
4	05100102	Perfil	1	1
5	05101900	Elevador	1	-
6	06708500	Macaco	-	1
7	06708501	Perfil	-	1
8	06708600	Elevador	-	1
9	63141422	Contrapino	2	2
		* LANCER 2.500/4.000/4.500/ 5.000/6.500/7.500/10.000		

## Calha para distribuição central - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.500/7.500/10.000



Calha para distribuição central - Lancer 2.500 a  
10.000


Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05213000	Calha p/ distribuição central	1
2	05213100	Distribuição central	1
3	60117054	Parafuso cabeça sext.	2
4	60117410	Parafuso cabeça sext.	2
5	61110410	Porca sext.	2
6	61110809	Porca sext.	2
7	62020610	Arruela lisa	2

Calha para distribuição central - Lancer 2.500 a  
10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------



## Dispositivo para distribuição em faixa reversível - Lancer 2.500/4.000/4.500




Dispositivo para distribuição em faixa reversível -  
Lancer 2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	04801500	Caixa de transmissão	1
2	05101806	Mola	1
3	05101807	Pino	1
4	05111900	Disco	1
5	05207800	Disp. distr. em faixa reversível	1
6	05207801	Tampa	1
7	05207804	Suporte	1
8	05207805	Suporte	1
9	05208000	Funil p/ Lancer 2.500 (op)	1
10	05208100	Funil p/ Lancer 2.500 cama de aviário	1
11	05208200	Condutor	1
12	05208300	Condutor	1
13	05208401	Eixo	1
14	05208500	Haste	1
15	05208601	Palheta	6
16	60117202	Parafuso cabeça sext.	12
17	60117254	Parafuso cabeça sext.	6
18	60117458	Parafuso cabeça sext.	6
19	60117764	Parafuso cabeça sext.	4
20	60177414	Parafuso cabeça sext.	2
21	61110609	Porca sext.	12
22	61110610	Porca sext.	6

Dispositivo para distribuição em faixa reversível -  
Lancer 2.500/4.000/4.500


Pos.	Código	Denominação	Quant.
23	61110809	Porca sext.	2
24	61111012	Porca sext.	4
25	62020208	Arruela lisa	2
26	62020212	Arruela lisa	4
27	62050406	Arruela de pressão	12
28	62050408	Arruela de pressão	2
29	62050506	Arruela de pressão	6
30	62050508	Arruela de pressão	6
31	62050510	Arruela de pressão	4
32	63013226	Pino c/ argola	2
33	63021818	Pino elástico	1
34	63021830	Pino elástico	1
35	63022430	Pino elástico	1

## Kit Defletor central - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.500/7.500/10.000





Dispositivo para distribuição em faixas - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.500/7.500/  
10.000




Dispositivo para distribuição em faixas - Lancer  
2.500 a 10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05201200	Dispositivo p/ distribuição em faixa	1
2	05212600	Distribuição	1
3	05212700	Suporte	2
4	06704101	Tampa	2
5	60117254	Parafuso cabeça sext.	8
6	60117450	Parafuso cabeça sext.	4
7	60117462	Parafuso cabeça sext.	2
8	61110610	Porca sext.	8
9	61110810	Porca sext.	2
10	62020208	Arruela lisa	8
11	62050506	Arruela de pressão	8
12	62050508	Arruela de pressão	6
13	63013226	Pino c/ argola	2

Dispositivo para distribuição em faixas - Lancer  
2.500 a 10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------

Dispositivo para distribuição em faixa coma aviário - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.500/  
7.500/10.000



Dispositivo para distribuição em faixa coma aviário -  
Lancer 2.500 a 10.000


Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	06701501	Tampa	2
2	06701900	Protetor	1
3	06702000	Protetor	1
4	06704000	Disp.p / distr. em faixa coma aviário	1
5	06704200	Tampa	1
6	06704300	Distribuição	1
7	60117254	Parafuso cabeça sext.	9
8	60117450	Parafuso cabeça sext.	4
9	60117458	Parafuso cabeça sext.	2
10	61110610	Porca sext.	9
11	61110810	Porca sext.	4
12	62020208	Arruela lisa	9
13	62020210	Arruela lisa	4
14	62050506	Arruela de pressão	9
15	62050508	Arruela de pressão	8

Dispositivo para distribuição em faixa coma aviário -  
Lancer 2.500 a 10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------



## Dispositivo para distribuição em faixa intermitente - Lancer 2.500/4.000/4.500




Dispositivo para distribuição em faixa intermitente -  
Lancer 2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	04801500	Caixa de transmissão	1
2	05100033	Porca	1
3	05100037	Tirante p/ Lancer 5.000 (op)	1
4	05100038	Tirante p/ Lancer 5.000 (op)	1
5	05100039	Tubo p/ Lancer 5.000 (op)	2
6	05111900	Disco	1
7	05208601	Palheta	6
8	05209900	Disp. p/ dist. em faixa intermitente	1
9	05209901	Defletor	1
10	05209902	Fuso	1
11	05209903	Suporte	1
12	05209904	Pino	2
13	05209905	Suporte	2
14	05209906	Tirante (op)	1
15	05209907	Tirante (op)	1
16	05209908	Tubo (op)	2
17	05210000	Descarga	1
18	05210400	Dosador	1
19	05210500	Fechamento	1
20	05210600	Regulador	1
21	05210700	Protetor	1
22	05210801	Eixo	1

Dispositivo para distribuição em faixa intermitente -  
Lancer 2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
23	05210802	Chaveta	1
24	05210900	Plataforma	1
25	05211000	Dosador	1
26	05211100	Suporte	3
27	05211200	Cilindro hidráulico	1
28	05212000	Kit p/ redução da velocidade (kit p/ montagem "D")	1
29	06801101	Engrenagem	1
30	08504300	Mangueira	2
31	21406300	Fuso	2
32	60117054	Parafuso cabeça sext.	2
33	60117202	Parafuso cabeça sext.	12
34	60117254	Parafuso cabeça sext.	2
35	60117458	Parafuso cabeça sext.	8
36	60117658	Parafuso cabeça sext.	3
37	60117664	Parafuso cabeça sext.	4
38	60117668	Parafuso cabeça sext.	4
39	60117672	Parafuso cabeça sext.	3
40	60117758	Parafuso cabeça sext.	4
41	60177462	Parafuso cabeça sext.	4
42	61110410	Porca sext.	2
43	61110609	Porca sext.	12

## Dispositivo para distribuição em faixa intermitente - Lancer 2.500/4.000/4.500




Dispositivo para distribuição em faixa intermitente -  
Lancer 2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
44	61110610	Porca sext.	2
45	61110810	Porca sext.	8
46	61111010	Porca sext.	11
47	62020204	Arruela lisa	2
48	62020210	Arruela lisa	4
49	62020212	Arruela lisa	4
50	62050406	Arruela de pressão	12
51	62050506	Arruela de pressão	2
52	62050508	Arruela de pressão	12
53	62050510	Arruela de pressão	13
54	63013226	Pino c/ argola	2
55	63021818	Pino elástico	1
56	63021826	Pino elástico	1
57	63022426	Pino elástico	1
58	63141418	Contrapino	2
59	64010103	Anel elástico	1
60	65070403	Graxeira	2
61	66010409	Corrente	1
62	66210400	Emenda	1
63	67010502	Mancal	2
64	68140501	Rolamento autoc. de mont.	2
65	72023002	União macho	2

Dispositivo para distribuição em faixa intermitente -  
Lancer 2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
66	72023201	União dupla igual	4
67	72034001	Engate rap. macho	2
68	72068101	Tampão fêmea	2

## Dispositivo inyector - Lancer 2.500/4.000/4.500




## Dispositivo injetor - Lancer 2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05201300	Dispositivo injetor	1
2	05201301	Tirante	2
3	05201303	Pino	1
4	05201304	Mola	1
5	05201305	Pino	2
6	05201307	Mancal	1
7	05204100	Engate	1
8	05204200	Plataforma	1
9	05204400	Alavanca	1
10	05204500	Braço de articulação	1
11	05204600	Suporte da alavanca	1
12	05204700	Aleta regulável	1
13	05204800	Calha	1
14	05204900	Suporte do sulcador	1
15	05205200	Navalha	1
16	05205300	Sulcador	1
17	05205400	Tensor	1
18	05205500	Limitador de profundidade	1
19	05205600	Suporte	1
20	05205800	Lâmina de cobertura	1
21	60117054	Parafuso cabeça sext.	2
22	60117410	Parafuso cabeça sext.	2
23	60117418	Parafuso cabeça sext.	2

## Dispositivo injetor - Lancer 2.500/4.000/4.500

Pos.	Código	Denominação	Quant.
24	60117454	Parafuso cabeça sext.	2
25	60117758	Parafuso cabeça sext.	2
26	60118570	Parafuso cabeça sext.	2
27	60177766	Parafuso cabeça sext.	9
28	60311509	Parafuso arado	2
29	61110410	Porca sext.	2
30	61110809	Porca sext.	2
31	61110810	Porca sext.	2
32	61111012	Porca sext.	10
33	61111503	Porca sextavada	1
34	61111812	Porca sext.	2
35	61311503	Porca sext. baixa	1
36	62020210	Arruela lisa	4
37	62050508	Arruela de pressão	2
38	62050510	Arruela de pressão	8
39	62050518	Arruela de pressão	2
40	63013226	Pino c/ argola	2
41	63022424	Pino elástico	2
42	63041426	Pino trava	1
43	63141422	Contrapino	6
44	65070403	Graxeira	2
45	65080403	Graxeira	1

## Calha vibratória - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/6.500/7.500/10.000




Calha vibratória - Lancer 2.500 a 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	00101503	Arruela	4
2	00600501	Pino	5
3	05104412	Arruela	2
4	05112100	Calha vibratória	1
5	05112101	Calha	2
6	05112102	Braçadeira	2
7	05112201	Eixo	1
8	05112300	Mancal	1
9	05112400	Biela	1
10	05112500	Suporte	4
11	05112600	Tampa	1
12	05112700	Calha	1
13	05118300	Tampa	1
14	05120200	Base	1
15	60117254	Parafuso cabeça sext.	14
16	60117458	Parafuso cabeça sext.	2
17	60117764	Parafuso cabeça sext.	4
18	61110410	Porca sext.	2
19	61110610	Porca sext.	14
20	61110810	Porca sext.	2
21	61111012	Porca sext.	4
22	62020210	Arruela lisa	2

Calha vibratória - Lancer 2.500 a 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
23	62020212	Arruela lisa	4
24	62050404	Arruela de pressão	2
25	62050506	Arruela de pressão	14
26	62050508	Arruela de pressão	2
27	62050510	Arruela de pressão	4
28	63013226	Pino c/ argola	2
29	63062426	Pino estriado	1
30	63140705	Contrapino	14
31	64010101	Anel elástico	1
32	64010103	Anel elástico	2
33	64020202	Anel elástico	1
34	65070403	Graxeira	1
35	68010004	Rolamento rígido de esferas	2
36	68010202	Rolamento rígido de esferas	1
37	69010119	Retentor	2



# Rosca transportadora - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.500/7.500/10.000




## Rosca transportadora - Lancer 2.500 a 10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100503	Engrenagem	1
2	05101800	Rosca transportadora	1
3	05101801	Chaveta	2
4	05101803	Anel	1
5	05101805	Suporte	1
6	05101806	Mola	1
7	05101807	Pino	1
8	05101808	Mangueira	1
9	05101809	Mancal	1
10	05101810	Calha	1
11	05104102	Engrenagem	1
12	05106600	Base	1
13	05106800	Rosca sem fim menor	1
14	05106900	Parafuso esticador	1
15	05107000	Caixa de transmissão	1
16	05107100	Luva	1
17	05107102	Chaveta	1
18	05107200	Rosca sem fim maior	1
19	05107400	Recolhedor	1
20	05107500	Suporte	2
21	05107600	Funil	1
22	05114200	Tubo de descarga	1
23	05116100	Protetor	1
24	05118700	Cardan	1

## Rosca transportadora - Lancer 2.500 a 10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
25	60117202	Parafuso cabeça sext.	9
26	60117206	Parafuso cabeça sext.	2
27	60117402	Parafuso cabeça sext.	3
28	60117410	Parafuso cabeça sext.	10
29	60117418	Parafuso cabeça sext.	6
30	60117658	Parafuso cabeça sext.	8
31	61110609	Porca sext.	7
32	61110809	Porca sext.	12
33	61111009	Porca sext.	2
34	62020206	Arruela lisa	2
35	62020610	Arruela lisa	6
36	62050406	Arruela de pressão	11
37	62050408	Arruela de pressão	19
38	62050410	Arruela de pressão	8
39	63021816	Pino elástico	1
40	63021826	Pino elástico	2
41	63022426	Pino elástico	2
42	64010103	Anel elástico	6
43	65070401	Graxeira	1
44	65070403	Graxeira	1
45	65110403	Graxeira	1
46	66010403	Corrente	1
47	66260400	Redução	1


# Rosca transportadora - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.500/7.500/10.000



Rosca transportadora - Lancer 2.500 a 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
48	67020401	Mancal	2
49	68140501	Rolamento autoc. de mont.	3
50	71020209	Abraçadeira	1

Rosca transportadora - Lancer 2.500 a 10.000			
Pos.	Código	Denominação	Quant.

## Conjunto do rodado - Lancer 2.500/5.000




## Conjunto do rodado - Lancer 2.500/5.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05100600	Roda	1
2	05113400	Roda	1
3	73010106	Pneu rib implement	1
4	73020106	Câmara	1

## Conjunto do rodado - Lancer 2.500/5.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------

Conjunto do rodado - Lancer 6.500/7500/10000



Conjunto do rodado - Lancer 6.500/7500/  
10000


Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05113400	Roda	1
2	05400200	Roda	1
3	73010113	Pneu rib implement	1
4	73020108	Câmara	1

Conjunto do rodado - Lancer 6.500/7500/  
10000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------



## Conjunto do rodado - Lancer 2.500/4.000/4.500/5.000/6.500/7.500/10.000




Conjunto do rodado - Lancer 2.500/4.000/  
4.500/5.000/6.500/7.500/10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	05213200	Roda	1
2	06803600	Roda	1
3	73010119	Pneu rib-implement	1
4	73020114	Câmara (op)	1

Conjunto do rodado - Lancer 2.500/4.000/  
4.500/5.000/6.500/7.500/10.000

Pos.	Código	Denominação	Quant.
------	--------	-------------	--------


### Conjunto do rodado - Lancer 5.500



Conjunto do rodado - Lancer 5.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.
1	06707900	Roda	1
2	06708000	Roda	1
3	73010967	Pneu agrícola	1
4	73020250	Câmara	1


Conjunto do rodado - Lancer 5.500			
Pos.	Código	Denominação	Quant.

Decais – Lancer 2.500/5.000/6.500



Decais – Lancer 2.500/5.000/6.500					
Pos.	Código	Denominação	Quantidade		
			2500	5000	6500
1	05211600	Kit adesivos p/ Lancer 2500 em português	1	-	-
2	06703800	Kit adesivo p/ Lancer 5000 em português	-	1	-
3	22100100	Kit adesivo p/ Lancer 6500 em português	-	-	1
4	74031026	Adesivo-Aproximação do cardan	1	1	1
5	74031027	Adesivo-Aproximação dos discos	1	1	1
6	74031029	Adesivo-Esticamento da esteira	2	2	2
7	74031042	Adesivo-Lancer 2.500	2	-	-
8	74031044	Adesivo-Lancer 5.000	-	2	-
9	74031045	Adesivo-Lancer 6.500	-	-	2
10	74031087	Adesivo posição angular das palhetas	1	1	1
11	74031089	Adesivo funis de deposição	1	1	1
12	74031090	Adesivo relação de transmissão	1	1	1
13	74034058	Adesivo-Alinhamento do cardan	2	2	2
14	74074052	Adesivo-Logomarca Jan	-	-	4
15	74074054	Adesivo-Troca de óleo	2	2	2
16	74074055	Adesivo-Manual de instruções	1	1	1
17	74074060	Adesivo-Logomarca Jan	4	4	-
18	74074063	Placa de identificação	1	1	1
19	86308501	Fita adesiva dupla face	.125	.125	.125


Decais – Lancer 4.000/4.500/5.500



Decais – Lancer 4.000/4.500/5.500					
Pos.	Código	Denominação	Quantidade		
			4000	4500	5500
1	06708300	Kit de adesivo p/ Lancer 5500 em português	-	-	1
2	22000100	Kit adesivo p/ Lancer 4500 em português	-	1	-
3	22001000	Kit adesivo p/ Lancer 4000 em português	1	-	-
4	74031026	Adesivo-Aproximação do cardan	1	1	1
5	74031027	Adesivo-Aproximação dos discos	1	1	1
6	74031029	Adesivo-Esticamento da esteira	2	2	2
7	74031031	Adesivo-Lancer 4.000	2	-	-
8	74031043	Adesivo-Lancer 4.500	-	2	-
9	74031067	Adesivo-Lancer 5.500	-	-	2
10	74031087	Adesivo posição angular das palhetas	1	1	1
11	74031089	Adesivo funis de deposição	1	1	1
12	74031090	Adesivo relação de transmissão	1	1	1
13	74034058	Adesivo-Alinhamento do cardan	2	2	2
14	74074054	Adesivo-Troca de óleo	2	2	2
15	74074055	Adesivo-Manual de instruções	1	1	1
16	74074060	Adesivo-Logomarca Jan	4	4	4
17	74074063	Placa de identificação	1	1	1
18	86308501	Fita adesiva dupla face	.125	.125	.125




# Decais – Lancer 7.500/10.000




Decais – Lancer 7.500/10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			7500	10000
1	05402900	Kit adesivos p/ Lancer 7500 em português	1	-
2	22200300	Kit adesivo p/ Lancer 10.000 em português	-	1
3	74031026	Adesivo-Aproximação do cardan	1	1
4	74031027	Adesivo-Aproximação dos discos	1	1
5	74031029	Adesivo-Esticamento da esteira	2	2
6	74031046	Adesivo-Lancer 7.500	2	-
7	74031047	Adesivo-Lancer 10.000	-	2
8	74031087	Adesivo posição angular das palhetas	1	1
9	74031089	Adesivo funis de deposição	1	1
10	74031090	Adesivo relação de transmissão	1	1
11	74034058	Adesivo-Alinhamento do cardan	2	2
12	74074052	Adesivo-Logomarca Jan	4	4
13	74074054	Adesivo-Troca de óleo	2	2
14	74074055	Adesivo-Manual de instruções	1	1
15	74074063	Placa de identificação	1	1
16	86308501	Fita adesiva dupla face	.125	.125

Decais espanhol – Lancer 2.500/5.000/6.500




Decais espanhol – Lancer 2.500/5.000/6.500					
Pos.	Código	Denominação	Quantidade		
			2500	5000	6500
1	05211700	Kit adesivos p/ Lancer 2500 em esp.(op)	1	-	-
2	06703900	Kit adesivo p/ Lancer 5000 em esp. (op)	-	1	-
3	22100200	Kit adesivo p/ Lancer 6500 em espanhol	-	-	1
4	74031042	Adesivo-Lancer 2.500	2	-	-
5	74031044	Adesivo-Lancer 5.000	-	2	-
6	74031045	Adesivo-Lancer 6.500	-	-	2
7	74033014	Adesivo-Tension del acarreador	2	2	2
8	74033015	Adesivo-No aproximarse discos (op)	1	1	1
9	74033023	Adesivo-Posicion angular de las aletas	1	1	1
10	74033026	Adesivo-Embudos de deposicion	1	1	1
11	74033027	Adesivo-Relacion de transmision	1	1	1
12	74073005	Adesivo-Alineamento del cardan	2	2	2
13	74073036	Adesivo-Manual de instrucciones	1	1	1
14	74073037	Adesivo-No aproximarse cardan (op)	1	1	1
15	74073046	Adesivo-Cambiar el aceite	2	2	2
16	74074052	Adesivo-Logomarca Jan	-	-	4
17	74074060	Adesivo-Logomarca Jan	4	4	-
18	74074063	Placa de identificação	1	1	1
19	86308501	Fita adesiva dupla face	.125	.125	.125

## Decais espanhol – Lancer 4.000/4.500/5.500



Decais espanhol – Lancer 4.000/4.500/5.500					
Pos.	Código	Denominação	Quantidade		
			4000	4500	5500
1	06708400	Kit de adesivo p/ Lancer 5500 em espanhol	-	-	1
2	22000400	Kit adesivo p/ Lancer 4500 em espanhol	-	1	-
3	22001100	Kit adesivo p/ Lancer 4000 em espanhol	1	-	-
4	74031031	Adesivo-Lancer 4.000	2	-	-
5	74031043	Adesivo-Lancer 4.500	-	2	-
6	74031067	Adesivo-Lancer 5.500	-	-	2
7	74033014	Adesivo-Tension del acarreador	2	2	2
8	74033015	Adesivo-No aproximarse discos (op)	1	1	1
9	74033023	Adesivo-Posicion angular de las aletas	1	1	1
10	74033026	Adesivo-Embudos de deposicion	1	1	1
11	74033027	Adesivo-Relacion de transmision	1	1	1
12	74073005	Adesivo-Alineamento del cardan	2	2	2
13	74073036	Adesivo-Manual de instrucciones	1	1	1
14	74073037	Adesivo-No aproximarse cardan (op)	1	1	1
15	74073046	Adesivo-Cambiar el aceite	2	2	2
16	74074060	Adesivo-Logomarca Jan	4	4	4
17	74074063	Placa de identificação	1	1	1
18	86308501	Fita adesiva dupla face	.125	.125	.125

## Decais espanhol – Lancer 7.500/10.000



Decais espanhol – Lancer 7.500/10.000				
Pos.	Código	Denominação	Quantidade	
			7.500	10.000
1	05403000	Kit adesivos p/ Lancer 7500 em esp.(op)	1	-
2	22200400	Kit adesivo p/ Lancer 10000 em espanhol	-	1
3	74031046	Adesivo-Lancer 7.500	2	-
4	74031047	Adesivo-Lancer 10.000	-	2
5	74033014	Adesivo-Tension del acarreador	2	2
6	74033015	Adesivo-No aproximarse discos (op)	1	1
7	74033023	Adesivo-Posicion angular de las aletas	1	1
8	74033026	Adesivo-Embudos de deposicion	1	1
9	74033027	Adesivo-Relacion de transmision	1	1
10	74073005	Adesivo-Alineamento del cardan	2	2
11	74073036	Adesivo-Manual de instrucciones	1	1
12	74073037	Adesivo-No aproximarse cardan (op)	1	1
13	74073046	Adesivo-Cambiar el aceite	2	2
14	74074052	Adesivo-Logomarca Jan	4	4
15	74074063	Placa de identificação	1	1
16	86308501	Fita adesiva dupla face	.125	.125





Administração: Rua Senador Salgado Filho, 101  
Fábrica: Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal 54  
Fone: (0XX54) 3332-1744 - Fax: (0XX54) 3332-1712  
e-mail: [decom@jan.com.br](mailto:decom@jan.com.br)  
[http: www.jan.com.br](http://www.jan.com.br)  
CEP 99470-000 - NÃO-ME-TOQUE - RS/BRASIL